Remote Control User Guide for the Audio/Video equipment

Presentation:

All Audio/Video equipment found in the 4 main rooms can be controlled from the NEVO touchscreen remote control unit.

The computer found in the living room is accessed through the LOGITECH cordless keyboard. The keyboard battery is recharged automatically when the keyboard is placed on its charging base.

Via Cavour 295
00184 Rom

The user interface on the NEVO Touchscreen remote control has been programmed to access any Audio/Video equipment by first selecting the room from which the equipment will be remotely accessed, then the desired equipment.

The remote control can be used in the following rooms:

Room 1: The larger bedroom. The video projector can be remotely controlled as well as equipment (DVD/CD player, Satellite TV Receiver) connected to the MultiRoom Audio/Video System. Please note that the video screen located in front of the closet is controlled with the small NICE Remote Control found on the bed-side table in that room.

Bath 1: The larger bedroom's bathroom. The TV can be remotely accessed as well as equipment (DVD/CD player, Satellite TV Receiver) connected to the MultiRoom Audio/Video System.

Room 2: The smaller bedroom. The TV can be remotely accessed as well as equipment (DVD/CD player, Satellite TV Receiver) connected to the MultiRoom Audio/Video System.

Bath 2: The smaller bedroom's bathroom. The TV can be remotely accessed as well as equipment (DVD/CD player, Satellite TV Receiver) connected to the MultiRoom Audio/Video System.

Living: Living-Dining area. The TV can be remotely accessed as well as equipment (DVD/CD player, Satellite TV Receiver) connected to the "Home Theater".

Please note that the remote control's battery recharges automatically when the unit is placed on its charging base.

Using the remote control in the Living Room

1. Select the HOME PAGE screen and then LIVING.
2. Aim the remote control towards the Audio/Video equipment located in the small cabinet below the wall TV screen. Select the specific type of equipment you want to access (Audio: CD, or Video: TV, SAT, DVD, COMPUTER).
3. If your choice is "audio/cd", insert a CD in the CD player and press "Play".
4. If your choice is VIDEO, wait for the TV to power-up. Using the "SOURCE" button, select the desired video source (TV,DVD,SAT).
5. If you want to modify any control of the active source (CH up, CH down, On, Off, Play, Stop, etc...) always select the active source button first (TV, DVD or SAT button).
6. To use the computer ANTEC (PC), first select the PC icon and make sure the computer is turned on. In the event the computer is not on, press the "ON" button located to the right on the computer's face plate, the LED display light will turn on confirming the computer has been turned on. With the computer, the buttons Up, Down, Left, Right, OK, Exit can be used on the Remote Control.

Using the Remote Control in the larger Bedroom (ROOM 1)

1. Select the HOME PAGE screen and then ROOM1.

2. In the larger Bedroom, aiming the remote control towards the small Audio/Video keypad located on the wall separating the bedroom and the bathroom, switch the area amplifier on using the “AUDIO ON/OFF” button. You can now select the desired source “Audio: CD, or Video: SAT, DVD).
3. If your choice is “audio/cd”, insert a CD in the CD player located in the living-room and select “play” on the keypad in the bedroom.
4. If your choice is VIDEO, wait for the video projector to power-up. Using the NICE remote control, unroll the motorized screen located in front of the closet. Once the screen is unrolled, using the “SOURCE” button, select the desired video source (TV, DVD, SAT).

Using the remote control in the larger bathroom (BATH 1)

1. Select the HOME PAGE screen and then BATH 1.
2. In the larger Bathroom, aiming the remote control towards the small Audio/Video keypad located on the wall separating the bedroom and the bathroom, switch the area amplifier on using the “AUDIO ON/OFF” button. You can now select the desired source “Audio: CD, or Video: SAT, DVD).
3. If your choice is “audio/cd”, insert a CD in the CD player located in the living-room and select “play” on the keypad in the bathroom.
4. If your choice is VIDEO, wait for the TV to power-up. To select the sources SAT or DVD, push first on the EXT2 button, then select the desired source.

Using the remote control in the smaller bedroom (ROOM 2)

1. Select the HOME PAGE screen and then ROOM 2.

2. In the smaller Bedroom, aiming the remote control towards the small Audio/Video keypad located on the wall, switch the area amplifier on using the “AUDIO ON/OFF” button. You can now select the desired source “Audio: CD, or Video: SAT, DVD).
3. If your choice is “audio/cd”, insert a CD in the CD player located in the living-room and select “play” on the keypad in the smaller bedroom.
4. If your choice is VIDEO, wait for the TV to power-up. To select the sources SAT or DVD, push first on the EXT2 button, then select the desired source.

Using the remote control in the small bathroom (BATH 2)

1. Select the HOME PAGE screen and then BATH 2.
2. In the smaller Bathroom, aiming the remote control towards the small Audio/Video keypad located in this room, switch the area amplifier on using the “AUDIO ON/OFF” button. You can now select the desired source “Audio: CD, or Video: SAT, DVD).
3. If your choice is “audio/cd”, insert a CD in the CD player located in the living-room and select “play” on the keypad in the small bathroom.
4. If your choice is VIDEO, wait for the TV to power-up. To select the sources SAT or DVD, push first on the EXT2 button, then select the desired source.

Manuale d’uso per la gestione dell’impianto Audio/Video

Presentazione:

La gestione di tutti i dispostivi audio/video presenti nei quattro ambienti dell'appartamento, potrà essere effettuata utilizzando il telecomando touchscreen Nevo.
Per quanto riguarda l'utilizzo del computer presente nel salone, la gestione avverrà tramite la tastiera wireless Logitech.
L'interfaccia grafica del telecomando touchscreen è sviluppata in modo poter gestire l'impianto audio/video, selezionando prima l'ambiente in cui si vuole utilizzare il telecomando e poi il dispositivo prescelto.

Gli ambienti dove poter utilizzare il telecomando Nevo sono i seguenti:

Room 1: Stanza padronale. Dove possiamo controllare il videoproiettore, il sistema multiroom audio/video e le sorgenti connesse (Dvd/Cd, Ricevitore satellitare)

Bath 1: Bagno padronale. Dove possiamo controllare il tv, il sistema multiroom audio/video e le sorgenti connesse (Dvd/Cd, Ricevitore satellitare)

Room 2: Camera ospiti. Dove possiamo controllare il tv, il sistema multiroom audio/video e le sorgenti connesse (Dvd/Cd, Ricevitore satellitare)

Bath 2: Bagno ospiti. Dove possiamo controllare il sistema multiroom audio e le sorgenti connesse (Dvd/Cd, Ricevitore satellitare)

Living: Salone. Dove possiamo controllare il tv, il sistema home&theatre e le sorgenti connesse (Dvd/Cd, Ricevitore satellitare)

Utilizzo del telecomando nell' ambiente living

1) Prendere il telecomando, richiamare la pagina HOME e selezionare l'ambiente LIVING .
2) Mantenendo direzionato il telecomando verso i dispositivi audio/video selezionare la tipologia di sorgente desiderata (audio:cd video: tv, sat, dvd, pc)
3) Nel caso di scelta audio/cd, inserire il disco nel lettore cd ed selezionare play
4) Nel caso di scelta video, attendere l'accensione del tv e selezionare con il tasto Source la sorgente desiderata.
5) Qualora si voglia intervenire sui controlli della sorgente selezionata (Ch+, Ch-, On, Off, Play, Stop, ecc) premere il relativo tasto TV, DVD, SAT
6) Qualora come sorgente viene scelto PC premere il tasto con la relativa icona e controllare che pc sia acceso. Nel caso sia spento, premere il piccolo tasto in basso a destra e verificare l'accensione del led. Per l'utilizzo del pc si può sempre usare il telecomando con i tasti: Up, Down, Left, Right, Ok, Exit.

Utilizzo del telecomando nell' ambiente Room 1

1) Prendere il telecomando, richiamare la pagina HOME e selezionare l'ambiente ROOM 1.
2) Mantenendo direzionato il telecomando verso la tastiera audio/video accendere l'amplificatore di zona con il tasto " AUDIO ON/OFF " e poi selezionare la tipologia di sorgente desiderata (**audio**:cd o **video**: sat, dvd)
3) Nel caso di scelta audio/cd, inserire il disco nel lettore cd del salone e selezionare play
4) Nel caso di scelta video, attendere l'accensione del videoproiettore ed utilizzando il telecomando radio del telo motorizzato far scendere lo stesso.
5) Selezionare successivamente la sorgente desiderata DVD, SAT.

Utilizzo del telecomando nell' ambiente Bath 1

1) Prendere il telecomando, richiamare la pagina HOME e selezionare l'ambiente BATH 1 .
2) Mantenendo direzionato il telecomando verso la tastiera audio/video accendere l'amplificatore di zona con il tasto " AUDIO ON/OFF " e poi selezionare la tipologia di sorgente desiderata (**audio**:cd o **video**: sat, dvd)
3) Nel caso di scelta audio/cd, inserire il disco nel lettore cd ed selezionare play
4) Nel caso di scelta video, attendere l'accensione del tv.
5) Per visualizzare le sorgenti SAT e DVD premere prima il tasto EXT 2 e poi selezionare la sorgente desiderata.

Utilizzo del telecomando nell' ambiente Room 2

1) Prendere il telecomando, richiamare la pagina HOME e selezionare l'ambiente ROOM 2.
2) Mantenendo direzionato il telecomando verso la tastiera audio/video accendere l'amplificatore di zona con il tasto " AUDIO ON/OFF " e poi selezionare la tipologia di sorgente desiderata (**audio**:cd o **video**: sat, dvd)
3) Nel caso di scelta audio/cd, inserire il disco nel lettore cd ed selezionare play
4) Nel caso di scelta video, attendere l'accensione del tv.
5) Per visualizzare le sorgenti SAT e DVD premere prima il tasto EXT 2 e poi selezionare la sorgente desiderata.

Utilizzo del telecomando nell' ambiente Bath 2

1) Prendere il telecomando, richiamare la pagina HOME e selezionare l'ambiente Bath 2.

2) Mantenendo direzionato il telecomando verso la tastiera audio/video accendere l’amplificatore di zona con il tasto “ AUDIO ON/OFF “ e poi selezionare la sorgente audio cd
3) Nel caso di scelta audio/cd, inserire il disco nel lettore cd ed selezionare play

Manuel d’utilisation de la télécommande pour la gestion des appareils audio/vidéo

Via Cavour 295
00184 Rom

Présentation:

La gestion de tous les appareils Audio/Vidéo se trouvant dans les quatre pièces principales de l'appartement peut être effectuée grâce à la télécommande à écran tactile NEVO.

La gestion du computer présent dans le salon se fait quant à elle par le biais du clavier sans fil LOGITECH. Ce clavier se recharge automatiquement quand il est remis sur son socle de base.

L'interface graphique de la télécommande à écran tactile NEVO a été conçu pour permettre d'accéder aux différentes fonctionalités Audio/Vidéo en sélectionnant d'abord la pièce pour laquelle on veut utiliser la télécommande, puis ensuite le dispositif choisi

Les pièces dans lesquelles on peut utiliser la télécommande sont les stivante:

Room 1: Grande Chambre à coucher. On peut commander le vidéoprojecteur et le système multiroom audio/video pour les appareils qui y sont connecté (Dvd/Cd, Récepteur TV satellitaire) A noter que l'écran se trouvant devant la grande armoire s'ouvre et se ferme à l'aide de la petite télécommande NICE se trouvant sur la table de nuit.

Bath 1: Salle de Bains de la grande Chambre à coucher. Contrôle de la TV, et du système multiroom audio/video pour les appareils qui y sont connectés (Dvd/Cd, Récepteur TV satellitaire)

Room 2: Petite chambre à coucher. Contrôle de la TV, et du système multiroom audio/video pour les appareils qui y sont connectés (Dvd/Cd, Récepteur TV satellitaire)

Bath 2: Salle de Bains de la grande Chambre à coucher. Contrôle de la TV, et du système multiroom audio/video pour les appareils qui y sont connectés (Dvd/Cd, Récepteur TV satellitaire)

Living: Salon - Salle à manger. Contrôle de la TV, et du "home théâtre" pour les appareils qui y sont connectés (Dvd/Cd, Récepteur TV satellitaire)

N.B. La télécommande se recharge en la reposant sur son socle .

Utilisation de la télécommande dans le Living

1) Sélectionner l'écran HOME PAGE et ensuite LIVING .
2) En pointant la télécommande vers les appareils audio/vidéo se trouvant dans le petit meuble sous l'écran mural, choisir le type d'appareil désiré (audio:cd ou video: tv, sat, dvd, ordinateur)
3) Si vous choisissez "audio/cd", insérez un disque dans le lecteur cd, et puis sélectionner "play"
4) Si vous choisissez video, attendre l'allumage de la TV puis sélectionner, au moyen de la touche "Source", la source vidéo désirée (TV, DVD, SAT).
5) Si vous souhaitez modifier les contrôles de la source en cours d'utilisation (par ex. Ch+, Ch-, On, Off, Play, Stop, etc ...) toujours sélectionner d'abord la touche relative à cette source (touche TV, DVD, SAT)

6) Lorsque vous voulez utiliser l'ordinateur ANTEC (PC), selectionner l'icone PC et vérifier que l'ordinateur est bien allumé. Au cas oû il serait éteint, pousser sur le bouton poussoir en bas à droite sur la face antérieure de l'ordinateur et vérifier l'allumage du voyant led. Pour l'ordinateur, on peut toujours utiliser les touches Up, Down, Left, Right, Ok, Exit, de la télécommande.

Utilisation de la télécommande dans la grande chambre à coucher (ROOM 1)

1) Sélectionner l'écran HOME PAGE et ensuite ROOM 1.
2) Rendez vous dans la grande chambre, et en pointant la télécommande vers le petit clavier audio/vidéo se trouvant sur le mur qui sépare la chambre de sa Salle de bains, allumez l'amplificateur de zone grâce à la touche "AUDIO ON/OFF " puis sélectionnez la source désirée (**audio**:cd ou **video**: sat, dvd)
3) Si vous choisissez "audio/cd", insérez un disque dans le lecteur cd se trouvant dans le salon, puis sélectionner "play"sur le clavier dans la Chambre à coucher
4) Si vous choisissez video, attendre l'allumage du vidéo-projecteur, puis en utilisant la télécommande NICE de l'écran motorisé enroulé sur la face antérieure de l'armoire en face du lit, faites descendre l'écran puis sélectionner, au moyen de la touche "Source", la source vidéo désirée (TV, DVD, SAT).

Utilisation de la télécommande dans la Salle de Bains (BATH 1)

1. Sélectionner l'écran HOME PAGE et ensuite BATH 1 .
2. Rendez vous dans la Salle de Bains, et en pointant la télécommande vers le petit clavier audio/vidéo se trouvant

sur le mur qui sépare la Salle de bains de la Grande Chambre à coucher, allumez l'amplificateur de zone grâce à la touche "AUDIO ON/OFF " puis sélectionnez la source désirée (**audio**:cd ou **video**: sat, dvd)

3. Si vous choisissez "audio/cd", insérez un disque dans le lecteur cd se trouvant dans le salon, puis sélectionner "play"sur le clavier dans la Salle de Bains
4. Si vous choisissez video, attendre l'allumage de la TV. Pour visualiser les surces SAT et DVD, poussez d'abord sur la touche EXT 2 puis sélectionner la source désirée.

Utilisation de la télécommande dans la petite chambre à coucher (ROOM 2)

1) Sélectionner l'écran HOME PAGE et ensuite ROOM 2.
2) Rendez vous dans la petite chambre, et en pointant la télécommande vers le petit clavier audio/vidéo se trouvant sur le mur de la chambre, allumez l'amplificateur de zone grâce à la touche "AUDIO ON/OFF " puis sélectionnez la source désirée (**audio**:cd ou **video**: sat, dvd)
3) Si vous choisissez "audio/cd", insérez un disque dans le lecteur cd se trouvant dans le salon, puis sélectionner "play"sur le clavier dans la petite chambre à coucher.
4) Si vous choisissez video, attendre l'allumage de la TV. Pour visualiser les surces SAT et DVD, poussez d'abord sur la touche EXT 2 puis sélectionner la source désirée.

Utilisation de la télécommande dans la petite Salle de Bains (BATH 2)

1. Sélectionner l'écran HOME PAGE et ensuite BATH 2.
2. Rendez vous dans la petite salle de bains attenante à la petite chambre à coucher, et en pointant la télécommande vers le

petit clavier audio/vidéo se trouvant dans cette salle de bains, allumez l'amplificateur de zone grâce à la touche "AUDIO ON/OFF " puis sélectionnez la source désirée (**audio**:cd ou **video**: sat, dvd)

3. Si vous choisissez "audio/cd", insérez un disque dans le lecteur cd se trouvant dans le salon, puis sélectionner "play"sur le clavier dans la salle de Bains
4. Si vous choisissez "video", attendre l'allumage de la TV. Pour visualiser les sources SAT et DVD, poussez d'abord sur la touche EXT 2 puis sélectionner la source désirée.